



**WARNING:**  
DISCONNECT BEFORE SERVICING UNIT.

**AVISO:**  
DESCONECTE LA ENERGIA ANTES DE REALIZAR EL MANTENIMIENTO DEL ELECTRONICO.

**AVERTISSEMENT:**  
COUPER LE COURANT D'EFFECTUER LA REPARATION.

**CAUTION:**DISCONNECT POWER BEFORE SERVICING UNIT.  
LABEL ALL WIRES PRIOR TO DISCONNECTION WHEN SERVICING CONTROLS.  
WIRINGS ERRORS CAN CAUSE IMPROPER AND DANGEROUS OPERATION.  
VERIFY PROPER OPERATION AFTER SERVICING.

**ATENCIÓN:**CORTAR LA CORRIENTE ANTES DE REALIZAR EL MANTENIMIENTO DEL ELECTRODOMESTICO.  
ETIQUETE TODOS LOS CABLES ANTES DE DESCONECTAR CUANDO HAGA EL SERVICIO A LOS CONTROLES.  
ERRORES AL VOLVER A ENSAMBLAR LOS CABLES PUEDE CAUSAR FALLAS U OPERACIONES PELIGROSAS.  
VERIFIQUE LA CORRECTA OPERACION DESPUES DEL SERVICIO.

**ATTENTION:**COUPEZ L'ALIMENTATION AVANT D'EFFECTUER LA REPARATION.  
IDENTIFIEZ TOUS LES FILS AVANT DE LES DEBRANCHER QUAND L'APPAREIL EST HORS SERVICE.  
LES ERREURS DE CONNECTION DE FILS PEUVENT CAUSER UN MAL FONCTIONNEMENT ET UN DANGER D'USAGE DE L'APPAREIL.  
VERIFIEZ LE BON FONCTIONNEMENT DE L'APPAREIL APRES LE SERVICE.

**CODE COLOR/CODIGOS DE COLOR/CODE COULEUR**

BK.- BLACK/NEGRO/NOIR  
W.- WHITE/BLANCO/BLANC

CODE CODIGO	GAUGE MEDIDA	TEMP.°C	CSA	UL
1	20	150	EXL-150	3321
2	18	200		3071
3	18	200	3304 OR/OU	10202

**318047117 REV.B**