

# QUICK REFERENCE GUIDE

## 30" CONVECTION STEAM OVEN



TO COOK BEAUTIFULLY  
bertazzoni.com

SYMBOL	OVEN FUNCTION	SETTING	BEST FOR
	<b>Steam</b>	<p>Press  key and then .</p> <p>Set desired temperature by pressing  and then   keys.</p> <p>Set operating time with  and then  .</p> <p>Press start key .</p>	Cooking vegetables and heating/cooking small servings
	<b>Broiler</b>	<p>Press  key and then .</p> <p>Select operating time by pressing  and then  .</p> <p>Press start key .</p>	Broiling and toasting
	<b>Convection</b>	<p>Press  key and then .</p> <p>Select operating time by pressing  and then  .</p> <p>Press start key .</p>	Baking and roasting and multi level dishes
	<b>Convection + Steam assist</b>	<p>Press  key and then .</p> <p>Set temperature with  and then  .</p> <p>Set time with  and  .</p> <p>Press start key .</p>	Baking and roasting with enhancing steam mist for all dishes benefiting from additional moisture during cooking process
	<b>Convection + Broiler</b>	<p>Press  key and then . Select operating time by pressing  and then  . Press start key .</p> <p>How to change the convection temperature: press on button , then press on temperature number and on button   to select the temperature.</p>	Roasting meat, fish and poultry with crisp outer finish
	<b>Water hardness setting</b>	<p>Press .</p> <p>Set local water hardness with   buttons</p>	Check with local water utility for recommended setting
	<b>Setting the clock</b>	<p>Press  to display clock, press again to hide.</p> <p>Press the  button until hour flashes.</p> <p>Set hour with   and press .</p> <p>Set minutes with   and press .</p>	Clock display and set
 3 SEC	<b>Child Lock</b>	<p>Press stop key  for 3 seconds  and "SAFE" message is displayed. To unlock press  for 3 seconds.</p>	Recommended in case appliance is installed within reach of children
	<b>Setting the timer</b>	<p>Press timer to set a minute countdown function.</p> <p>Set end time with  and  keys, and  to start time count.</p> <p>To prevent the time of day clock function from being shown, press . To re-activate the clock display press .</p>	

# MANUEL DE RÉFÉRENCE

## FOUR COMBINÉ CONVECTION ET VAPEUR 30 PO



L'ART DE CUISINER EN BEAUTÉ  
bertazzoni.com

SYMBOLE	MODE DU FOUR	RÉGLAGE	USAGE PRÉVU
	Vapeur	Appuyer sur le bouton  puis sur . Régler la température désirée en appuyant sur les touches  puis  . Régler le temps de fonctionnement avec la touche  puis  . Appuyer sur la touche de démarrage .	Cuire des légumes, chauffer ou cuire de petites portions
	Grilloir	Appuyer sur le bouton  puis sur . Sélectionner le temps de fonctionnement en appuyant sur  puis sur  . Appuyer sur la touche de démarrage .	Griller et rôtir
	Convection	Appuyer sur la touche  puis sur . Sélectionner le temps de fonctionnement en appuyant sur  puis sur  . Appuyer sur la touche de démarrage .	Cuire, rôtir et plats sur différents niveaux
	Convection + Vapeur	Appuyer sur la touche  puis sur . Régler la température avec la touche  puis  . Régler le temps de cuisson avec la touche  et  . Appuyer sur la touche de démarrage .	Cuire et rôtir avec une brume de vapeur pour faire bénéficier le plat d'une humidité supplémentaire pendant la cuisson.
	Convection + Grilloir	Appuyer sur le bouton  puis sur . Sélectionner le temps de fonctionnement en appuyant sur  puis sur  . Appuyer sur la touche de démarrage . Comment modifier la température de convection: appuyer sur le bouton , puis sur la température et le bouton   pour choisir la température.	Rôtir de la viande, du poisson et de la volaille de façon à ce que l'extérieur soit croustillant.
	Réglage de dureté de l'eau	Appuyer sur la touche . Régler la dureté de l'eau locale avec les touches  .	Vérifier auprès des services publics d'eau potable pour le réglage recommandé.
	Régler l'heure	Appuyer sur  pour afficher l'horloge, puis une autre fois pour la faire disparaître. Appuyer sur le bouton  jusqu'à ce que l'heure clignote. Régler l'heure avec les touches   puis appuyer sur . Régler les minutes avec les touches   puis appuyer sur .	Afficher et régler l'heure
 3 SEC	Verrou de sécurité pour enfants	Appuyer sur la touche  pendant 3 secondes  et un message de sécurité «SAFE» s'affichera. Pour déverrouiller, appuyer sur  pendant 3 secondes.	Recommandé lorsque l'appareil est installé dans un endroit à la portée des enfants.
	Régler le minuteur	Appuyer sur le minuteur pour démarrer la fonction de décompte en minutes. Régler la durée avec les touches  et , et appuyer sur  pour démarrer le décompte. Pour éviter d'afficher l'heure, appuyer sur . Pour réactiver l'affichage de l'heure, appuyer sur .	